

Auswahlhilfe für Zubehör – Nachheizkästen

	NK 52 E-062	NK 60 E-070	NK 70 E-080	NK 61 E-115	NK 74 E-122
mit senkrechter Kuppel					
Logafume HLS116	● (Adapter)				
Logafume HLS216	● (Adapter)				
Logafume HLG316			●		
Logafume HLG416			●		
Logafume HLS117			●		
Logafume HLG217					●
Logafume HLG317					●
H105		●			
H205			●		
H305					●
mit waagerechter Kuppel					
Logafume HLS116	●				
Logafume HLS216	●				
Logafume HLG316		●			
Logafume HLG416		●			
Logafume HLS117		●			
Logafume HLG217				●	
Logafume HLG317				●	
H105	●				
H205		●			
H305				●	

Gasheizsätze und Heizeinsatz Logafume HWS216 werden ohne Nachheizkästen betrieben. Abmessungen Nachheizkästen siehe Seite 809.
Zu Wirkungsgraderfüllung Nachheizkästen immer mit Strahlungsschirm verkaufen